トランザクション認証用トークン 操作マニュアル

あしぎんEBセンター 0120-260-447

はじめに

このたびは、「トランザクション認証用トークン」を お申込みいただき、ありがとうございます。

●トランザクション認証用トークンをご利用の前に、 本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

ご注意

・本書の一部、または全部を無断で転載することは、禁止されております。

本書の内容は、将来予告無しに変更する場合があります。

・記載されている会社名、製品名およびサービス名等は、各社の商標または登録商標です。

目次

はじめに ・・・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1
こんなことができま	ミす		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
ディスプレイの見か	いた		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4
操作上の注意点	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5

1. 初期設定

1.1 トランザクション認証初期設定方法	• • • • • • • • • • 6					
1.2 複数ユーザで1つのトークンを共有す	- る方法					
	•••••10					
2. トランザクション認証(取引)						

2.1 基本的な使い方(各取引共通)・・・・・・・・・・・・・・・・12

3.困ったときは

3.1 エラー/警告メッセージー覧 ・・・・・・・・・・・・・13

こんなことができます

■ トランザクション認証とは

「トランザクション認証用トークン」とは、取引情報を元に生成された二次元コードを 読み取り、暗証番号(トランザクション認証番号)を表示させる、小型の端末です。

トランザクション認証を使用することにより、MITB(Man In The Browser)攻撃による被害を未然に防ぎ、インターネット上の取引を非常に安全に行うことができます。 本トークンは以下のような特徴を持っています。

●小型なため、持ち運びが便利です。

●耐久性があり、壊れにくくなっています。

●電池(※単四電池3本)を交換することで、長期間のご利用が可能です。



二次元コード



トランザクション認証用トークン

ディスプレイの見かた





※上記写真はサンプルのため、実際には写真と異なる場合があります。

操作上の注意点

■ 自動電源OFFについて

トランザクション認証用トークンは、電池消費を抑えるため、一定時間無操作の場合に、自動で電源がOFFとなります。トランザクション認証のためにディスプレイを確認中の際にも、無操作状態となるため、画面表示時間を延長したい場合は、中央ボタンを短くクリックしてください。



注意

 ・中央ボタンの長押し(2秒)は電源OFFとなるので注意してください。
・無操作の状態で15秒経過するとディスプレイのバックライトが消灯します。 消灯中に各ボタンをクリックした場合、バックライト点灯の操作となり、
各ボタンの操作とはなりませんので、バックライト点灯中にもう一度ボタンを
クリックするようにしてください。

参考

・自動電源OFFとなるまでの時間は、40秒、60秒、90秒と 表示されている画面によって異なります。 カメラが起動後、約20秒の間に二次元コードを読み取らなかった場合は、 エラー画面に切り替わります。

1.1トランザクション認証初期設定方法

・法人インターネットバンキングログイン後、「トランザクション認証利用開始登録」画面 にて、シリアル番号を入力をし設定願います。

※設定画面は、必ず続けて最後まで操作ください。 途中で中断された場合、トークン初期化のお手続きが必要になります。





以上で初期設定完了です

画面番号BLGI022



画面番号BLGI023



1.2 複数ユーザで1つのトークンを共用する方法

注意

・ユーザ毎にそれぞれ別のトークンをご利用されるお客さまは、 「1.1トランザクション認証初期設定方法」を参照してください。





2.1 基本的な使い方(各取引共通)

・ログイン時、各取引実行時に画面に二次元コードが表示されましたら 以下の操作を行ってください。 1 中央ボタンを長押し(2秒)して 電源をONにしてください。 カメラが起動しますので、 DIGIPASS 760 二次元コードを読み取ってください。 2 トランザクション認証用トークンに クインID Aa1bb2cc3dd4 ①トークン情報 1 ②トランザクション認証番号 レカイニチラ が表示されますので、読み取り元の 2015/01/01 21:10:10 画面のトークン情報と同じであることを 確認し、トランザクション認証番号を Sign. 02597373 入力してください。 Help ※①トークン情報は操作する内容により 表示が異なります。 3 作業終了時は、 中央ボタンを長押し(2秒)し、 電源をOFFにしてください。 Goodbye

3.1 利用開始登録時に発生するエラー/警告メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP003	No activation image was recognised. Please capture the image from the website.	ニ次元コードが認識できません。 ニ次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コー ドの読み取りが行われなかった場合 に発生します。再度、二次元コードを 読み取ってください。(※1)
DP004	The device has already been activated with this activation image. Do you want to reactivate the device?	初期登録が完了しているトークンで す。開始登録を再実施しますか?	初期登録が完了しているトークンで、 利用開始登録画面の二次元コードを 読み込んだ場合に表示されます。 利用開始登録を再実施してください。 (※2)
DP005	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二 次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってくだ さい。	読み取るべき二次元コードとは異な る二次元コードを読み取ったと認識 された場合に発生します。一度、電 源をお切りいだたき、はじめから利用 開始登録をしてください。(※3)
DP006	Activation cancelled. To perform the activation rescan the image on the website.	利用開始登録を中断しました。 再度、二次元コードを読み取りくださ い。	カメラが起動しますので、再度、二次 元コードを読み取ってください。
DP009	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the activation image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二 次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってくだ さい。	読み取るべき二次元コードとは異な る二次元コードを読み取ったと認識 された場合に発生します。一度、電 源をお切りいだたき、はじめから利用 開始登録をしてください。(※3)
DP010	No activation code was recognised. Please capture the activation image from the website.	ニ次元コードが認識できません。 ニ次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コー ドの読み取りが行われなかった場合 に発生します。再度、二次元コードを 読み取ってください。(※1)
DP012	Activation cancelled. You can perform the activation with the activation image from the website at a later time.	利用開始登録を中断しました。 利用開始登録を再度実行してくださ い。	本マニュアルの手順通りに操作が行 われなかった場合に表示されます。 一度、電源をお切りいだたき、はじめ から利用開始登録をしてください。
DP017	Are you sure to delete activation XXXYYYYYYY?	トークンコードXXXYYYYYYYY(※4)を削 除してもよろしいですか?	初期登録が完了しているトークンで、 利用開始登録画面の二次元コードを 読み込んだ場合に表示されます。 トークンコードの削除を実施して利用 開始登録を再実施してください。(※ 2)

※1 該当項目は、処理タイミングが異なるため、同じ表示内容であっても、別々のメッセージIDとなっています。詳細は以下の通りです。 [DP003] ・・・「1.1 トランザクション認証初期設定方法」の手順2のタイミングで発生する。

[DP010] ・・・「1.1トランザクション認証初期設定方法」の手順5のタイミングで発生する。

または、「1.2 他のお客様が利用しているトークンをご利用になるお客様」の手順6のタイミングで発生する。

※2 [DP004]が発生した場合、「OK」ボタン押下後、続けて[DP017]が表示される。

※3 該当項目は、処理タイミングが異なるため、同じ表示内容であっても、別々のメッセージIDとなっています。詳細は以下の通りです。 [DP005] ・・・ ※1の[DP003]と同様のタイミングで発生する。

[DP009]・・・※1の[DP010]と同様のタイミングで発生する。

※4 XXXYYYYYYY:トークンコード

トランザクション認証時に発生するエラー/警告 メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP013	The scanned image is not intended for this device.	読み取った二次元コードは、このトー クンのものではありません。	お手元のトークンが利用開始登録し たトークンとは異なる可能性がありま すので、トークンを確認してください。
DP014	Something went wrong. Please try again or contact our hotline.	誤りがあります。 再試行するか、本サービスのお問い 合せ窓口へご相談ください。	ー度トークンの電源をお切りいただ き、トランザクション認証をやり直して ください。 改善が見られない場合、本サービス のお問い合わせ窓口へご相談くださ い。
DP015	No valid image was recognised. Please capture the image again.	ニ次元コードを読み取ることができま せんでした。 もう一度二次元コードを読み取ってく ださい。	再度、二次元コードを読み取ってくだ さい。
DP016	Please verify the data. In case of discrepancies, do not enter the code in the website and contact our customer service immediately.	データを確認してください。 問題がある場合は、コード入力を止め 本サービスのお問い合せ窓口へご相 談ください。	作業を中断いただき、本サービスの お問い合せ窓口へご相談ください。

その他のエラー/警告メッセージ

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP001	Limited number of scans left. Replace batteries as soon as possible.	電池残量が少なくなっています。 電池を交換してください。	電池を交換してください。 電池の交換については、「ディスプレ イの見かた」を参照ください。
DP020	Device not activated.	このトークンは利用開始登録されてい ません。	未使用のトークンで、メニューから トークンコードを確認しようとした場合 に表示されます。